




























Акция "Демонстрационный чемодан Salus Smart Home"









Период проведения: 01.12.2020- 30.06.2021

Условия получения: Суммарная закупка на реализованные объекты на **8000 баллов**, в период действия программы)

	Фото	Артикул:	Описание	Баллы	Ссылка на продукт
Серия iT600 — Smart Home — беспроводная комплексная система зонального (покомнатного) управления отоплением с контролем через интернет.					
1		UGE600	Интернет-шлюз системы SALUS SmartHome — основа системы.	284	Характеристики Руководство пользователя
2		CO10RF	Координатор сети — основа беспроводной системы без управления через интернет (входит в комплект поставки беспроводного центра коммутации KL08RF, либо поставляется отдельно)	108	Характеристики Руководство пользователя
Терморегуляторы и датчики температуры для системы iT600 Smart Home					
3		SQ610RF	Сверхтонкий терморегулятор Quantum оборудованный датчиком влажности, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встроенный аккумулятор.	172	Характеристики Руководство пользователя
4		SQ610	Сверхтонкий терморегулятор оборудованный датчиком влажности, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встраиваемый, 230V	172	Характеристики Руководство пользователя
5		TS600	Датчик температуры, беспроводной (программируется через приложение), с питанием от батареек, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, белый	70	Характеристики Руководство пользователя
6		HTR-RF (20)	Терморегулятор, беспроводной, не программируемый (программируется через приложение), с механическим диском регулировки, накладной, белый	70	Характеристики Руководство пользователя
7		HTRS-RF (30)	Терморегулятор, беспроводной, не программируемый (программируется через приложение), с экраном и сенсорными кнопками, питание от батареек, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, белый	102	Характеристики Руководство пользователя

8		HTRP-RF (50)	Терморегулятор, беспроводной, программируемый (с терморегулятора и через приложение), с экраном и сенсорными кнопками, накладной, с возможностью подключения выносного датчика, белый	113	Характеристики Руководство пользователя
9		VS10BRF	Терморегулятор, 4 в 1*, беспроводной, с питанием 220 В, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встраиваемый, черный	146	Характеристики Руководство пользователя
10		VS10WRF	Терморегулятор, 4 в 1*, беспроводной, с питанием 220 В, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, встраиваемый, белый	146	Характеристики Руководство пользователя
11		VS20BRF	Терморегулятор, 4 в 1*, беспроводной, с питанием от батареек, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, черный	146	Характеристики Руководство пользователя
12		VS20WRF	Терморегулятор, 4 в 1*, беспроводной, с питанием от батареек, с экраном и сенсорными кнопками, с возможностью подключения выносного датчика FS300, накладной, белый	146	Характеристики Руководство пользователя
13		FC600	Терморегулятор с регулировкой скорости вентилятора (для фанкойлов, внутрипольных конвекторов и т.д.), проводной, программируемый, с питанием 220 В, встраиваемый, белый	161	Характеристики Руководство пользователя
Исполнительные устройства системы iT600 Smart Home — центры коммутации, беспроводные приводы клапанов, модульные реле					
14		KL08RF	Центр коммутации, беспроводной, питание 220В на 8 зон отопления, для теплого пола или радиаторного отопления	306	Характеристики Руководство пользователя
15		KL04RF	Модуль расширения для центра коммутации KL08RF на 4-е зоны	73	Характеристики Руководство пользователя
16		TRV10RAM	Беспроводной привод для клапанов радиаторов и коллекторов с питанием от батареек (для клапанов DANFOSS RA)	126	Характеристики Руководство пользователя
17		TRV10RFM	Беспроводной привод для клапанов радиаторов и коллекторов с питанием от батареек (универсальный, в том числе для клапанов OVENTROP, HEIMEIER, HONEYWELL, TA, в комплекте с адаптером для клапанов DANFOSS RA), резьба M30*1,5	130	Характеристики Руководство пользователя

18		TRV28RFM	Беспроводной привод для клапанов радиаторов и коллекторов с питанием от батареек (универсальный, в том числе для клапанов MMA, COMAP, HERZ, ORKLI и др.), резьба M28*1,5	121	Характеристики Руководство пользователя
19		RX10RF	Модульное реле, беспроводное, для управления котлом или одной зоной отопления (насосом, клапаном, сервоприводом и т. д.), с питанием 220В, с беспотенциальным выходным контактом COM/NO	126	Характеристики Руководство пользователя
20		SPE600	Модульное реле, беспроводное, в виде "вилка-розетка" (для подключения электрической нагрузки до 3,5 кВт, 220 В), «Умная розетка» для управления любым электрическим или отопительным оборудованием через интернет	86	Характеристики Руководство пользователя
21		SR600	Модульное реле, беспроводное, с питанием 220 В, для управления любыми электрическими устройствами и отопительным оборудованием, с беспотенциальным контактом COM/NO(NC) (до 16А при 220 В), с дополнительными сигнальными контактами	97	Характеристики Руководство пользователя
21		RS600	Беспроводной модуль управления рольставнями и гаражными воротами	97	Характеристики Руководство пользователя
Дополнительные датчики, устройства управления, аксессуары для системы iT600 Smart Home					
22		OS600	Датчик открытия окна/двери системы SALUS SmartHome , беспроводной, питание от батареи	57	Характеристики Руководство пользователя
23		WLS600	Датчик протечки	69	Характеристики Руководство пользователя
23		SW600	Датчик открытия окна/двери системы SALUS SmartHome , беспроводной (новый дизайн, уменьшенный размер), с питанием от батареи	75	Характеристики Руководство пользователя
24		SB600	Переключатель предустановленных режимов системы SALUS SmartHome «Умная кнопка», двухпозиционный, с питанием от батареи	53	Характеристики Руководство пользователя
25		CSB600	Переключатель предустановленных режимов системы SALUS SmartHome «Умная кнопка», однопозиционный, с защитной крышкой, с питанием от батареи	54	Характеристики Руководство пользователя

26		RE10RF	Репитер сигнала сети	110	Характеристики Руководство пользователя
27		RE600	Репитер сигнала сети (новый дизайн)	71	Характеристики Руководство пользователя
32		08RFA	Дополнительная выносная антенна для центра коммутации KL08RF	27	Характеристики Руководство пользователя
33		FC600-M	Дополнительный модуль для терморегулятора FC600, для управления скоростью вращения вентилятора на оборудовании с входом на 0...10В и/или с питанием 24В	75	Характеристики Руководство пользователя
Сервоприводы клапанов коллекторов — для управления контурами отопления (теплого пола и радиаторов)					
51		T30NC 230V (M30x1,5)	Термоэлектрический привод клапана коллектора	23	Характеристики Руководство пользователя
Саморегулирующийся привод клапанов коллекторов — для управления контурами отопления (теплого пола)					
57		TNB23030	Саморегулирующийся привод клапана коллектора	72	Характеристики Руководство пользователя
Аксессуары для терморегуляторов и систем управления отоплением					
102		FS300	Выносной датчик (пола)	18	Характеристики Руководство пользователя
103		RM-16A	Модульное реле, с беспотенциальным выходным реле NO/NC (16 А, при 220В)	31	Характеристики Руководство пользователя